


DEWALT®


503910 - 98 RUS / UA
Переклад з оригіналу інструкції

DWE7491


Малюнок 1




малюнок 2




Малюнок 3




малюнок 4




малюнок 5




Малюнок 6




малюнок 7




малюнок 8



малюнок 9




положення 1




Положення 2 сс мм


малюнок 10




малюнок 11




малюнок 12




малюнок 13




малюнок 14




малюнок 15




малюнок 16




малюнок 17




Малюнок 18





Малюнок 19




Малюнок 20




малюнок 21



малюнок 22



Малюнок 23



НАСТІЛЬНА ПИЛА DWE7491

Вітаємо Вас!

Ви вибрали електричний інструмент фірми DEWALT. Ретельна розробка виробів, багаторічний досвід фірми з виробництва інструментів, різні удосконалення зробили електроінструменти DEWALT одними з найнадійніших помічників для професіоналів.

Технічні характеристики

		DWE7491-QS / GB	DWE7491-LX
Напруга живлення	В	230	115
Тип		1	1
Потужність електродвигуна (вхідні)	Вт	2000	1700
Потужність електродвигуна (вихідна)	Вт	970	820
Число оборотів без навантаження	об / хв.	3800	4800
Діаметр пильного диска	мм	250	250
Діаметр отвору	мм	30	30
Товщина пилкового диска	мм	2,2	2,2
Товщина расклинивающего ножа	мм	2,3	2,3
Глибина різку під кутом 90 °	мм	77	77
Глибина різку під кутом 45 °	мм	55	55
поздовжній рез	мм	825	825
загальні габарити	мм	710 x 650 x 450	710 x 650 x 450
вага	кг	28,1	28,1
L _{PA} (звуковий тиск)	дБ (А)	95,0	95,0
K _{PA} (похибка вимірювання звукового тиску)	дБ (А)	3,0	3,0
L _{WA} (акустична потужність)	дБ (А)	106,0	106,0
K _{WA} (похибка вимірювання акустичної потужності)	дБ (А)	3,0	3,0

Мінімальні електричні запобіжники

Інструменти 230 В 10 ампер, електромережу

ПРИМІТКА: Цей пристрій призначений для підключення до джерела живлення з максимальним допустимим електричним опором системи max

0,25 Ом в точці підключення (блоці живлення) користувальницької мережі.

Користувач повинен стежити за тим, щоб даний пристрій підключався тільки до системи електроживлення, яка повністю відповідає описаним вище вимогам. При необхідності користувач може дізнатися про систему опору в точці підключення в компанії з комунального електропостачання.

Визначення:

Попередження безпеки

Наступні визначення вказують на ступінь важливості кожного сигнального слова. Прочитайте керівництво по експлуатації та зверніть увагу на дані символи.



НЕБЕЗПЕЧНО: Чи означає надзвичайно небезпечну ситуацію, яка призводить до смерті або важкої травми.



УВАГА: Чи означає потенційно небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті або важкої травми.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Чи означає потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до травмування легкої або середньої тяжкості.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Чи означає ситуацію, не пов'язану з отриманням тілесної травми, яка, однак, може привести до пошкодження обладнання.



Небезпека ураження електричним струмом!



Вогнебезпечність!



Гострі кромки!

Декларація відповідності ЄС

Директива ПО МЕХАНІЧНОМУ ОБЛАДНАННЮ



DWE7491

DEWALT заявляє, що назва продукту помічена в розділі **"Технічні характеристики"**, розроблені в повній відповідності до стандартів: 2006/42 / EC, EN 61029-1, EN 61029-2-1.

Дані продукти також відповідають Директивам 2004/108 / EC і 2011/65 / EU. За додатковою інформацією звертайтеся за вказаною нижче адресою або за адресою, вказаною на останній сторінці керівництва.

Що нижче підписалися особа повністю відповідає за відповідність технічних даних і робить цю заяву від імені компанії DEWALT.

Хорст Гроссманн (Horst Grossmann) Віце-президент з інженерних розробок DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Germany

01.12.2013

Інструкції з техніки безпеки



УВАГА! При використанні електричних інструментів дотримання правил з техніки безпеки та дотримання даними інструкціям безпеки дозволить знизити ймовірність виникнення пожежі, ураження електричним струмом та отримання травм.

Перед використанням даного електроінструменту уважно прочитайте ці інструкції і збережіть їх для подальшого використання.

ЗБЕРЕЖІТЬ ВСІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ І ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Загальні правила безпеки

1. Тримайте робоче місце в чистоті

Захаращення робочої зони і робочого столу може стати причиною нещасного випадку.

2. Враховуйте особливості

довкілля навколо робочого місця.

Не піддавайте інструмент впливу дощу. Не використовуйте інструмент у вологому середовищі. Забезпечте хорошу освітленість робочого місця (250-300 Люкс). Не користуйтеся інструментом, якщо існує ризик виникнення пожежі або вибуху, тобто легкозаймисті рідини або газами.

3. Захищайте себе від поразки електричним струмом.

Під час роботи не торкайтеся до заземлених предметів (наприклад, трубопроводах, радіаторів опалення, газових плиті холодильників). При використанні електроінструменту в екстремальних умовах (наприклад, висока вологість, наявність металевої стружки і т.д.) слід посилити заходи безпеки і користуватися ізолюючим трансформатором або автоматом, що захищає від витоків на землю.

4. Не дозволяйте стороннім особам перебувати в робочій зоні.

Не дозволяйте будь-кому, особливо дітям, що не бере участь у виробничому процесі, стосуватися інструменту або подовжувача кабелю і не допускайте присутності сторонніх осіб в зоні проведення робіт.

5. Зберігання невикористовуваних інструментів.

Чи не використовується інструмент повинен зберігатися надійно замкненим в сухому місці, недоступному для дітей.

6. Уникайте надмірного навантаження інструменту.

Інструмент буде працювати краще і безпечніше при навантаженні, на яку він розрахований.

7. Використовуйте спеціально призначений для даного виду робіт інструмент.

Не використовуйте малопотужні інструменти для виконання робіт, які повинні виконуватися за допомогою більш потужних інструментів. Не використовуйте електроінструменти, не призначені для даного типу робіт, наприклад, дискові пилки для різання гілок або колод.

8. Одягайтеся відповідним чином.

Не надягайте просторий одяг або прикраси, так як вони можуть бути захоплені рухомими частинами інструменту. При роботі поза приміщеннями рекомендується надягати взуття на нековзною підшви. Використовуйте відповідний головний убір, щоб захвати довге волосся.

9. Користуйтеся засобами індивідуального захисту.

Завжди працюйте в захисних окулярах. Якщо під час роботи утворюється пил або летючі тверді частинки оброблюваного матеріалу, використовуйте захисну маску або респіратор. Якщо ці частинки мають досить високу температуру, необхідно також одягати захисний фартух. Завжди використовуйте засоби захисту органів слуху. Завжди надягайте захисну каску.

10. Підключіть пиловидалючим обладнання.

Якщо електроінструмент забезпечений пристроєм та збирання пилу, переконайтеся, що даний пристрій підключено і використовується належним чином.

11. Будьте обережні, щоб з електричним кабелем. При відключенні від мережі живлення, що не висмикуйте вилку з розетки за кабель. Не піддавайте електричний кабель впливу високої температури, масла і тримайте далеко від гострих предметів і кутів. Ніколи не переносите електроінструмент, тримаючи його за кабель.

12. Забезпечуйте безпеку при роботі.

По можливості використовуйте струбици або лещата для фіксації оброблюваної деталі. Це більш безпечно, ніж притискати заготовку руками, і дозволяє звільнити обидві руки для управління інструментом.

13. Чи не перенапружуйтеся.

Завжди зберігайте рівновагу і стійку позу.

14. Перевіряйте справність інструменту.

Тримайте пильні інструменти в добре заточені і чистому стані, що підвищить експлуатаційні показники і зробить роботу більш безпечною. Дотримуйтесь інструкції по мастилі і заміні аксесуарів. Виконуйте періодичні огляди інструменту, якщо буде виявлено пошкодження, здайте його на ремонт до авторизованого сервісного центру. Ручки і вимикачі повинні бути сухими, чистими і не містити слідів масла і мастила.

15. Вимикайте електроінструмент.

При невикористання інструменту, перед обслуговуванням і під час заміни допоміжних пристроїв, таких як пильні диски, свердла і фрези, завжди відключайте прилад від джерела живлення.

16. Видаліть регулювальні й гайкові ключі.

Перед включенням електроінструменту завжди перевіряйте, щоб з нього були вилучені всі регулювальні й гайкові ключі.

17. Не допускайте ненавмисного запуску.

Перед підключенням до джерела змінного струму, що інструмент вимкнений.

18. Використовуйте подовжувач, призначений для застосування поза приміщеннями.

Перед початком роботи перевірте розетку на наявність пошкоджень і при необхідності замініть його. При роботі електроінструментом на відкритому повітрі завжди користуйтеся подовжувальним кабелем, призначеним для застосування поза приміщеннями і мають відповідне маркування.

19. Будьте уважні.

Слідкуйте за тим, що Ви робите. Керуйтеся здоровим глуздом. Не користуйтеся електроприладами в стані втоми або під впливом сильнодіючих ліків або алкоголю.

20. Перевіряйте справність деталей інструменту.

Перед використанням ретельно перевірте інструмент і електричний кабель, щоб вирішити, чи буде він працювати належним чином і чи зможе виконати намічену функцію. Перевірте центрування якості кріплення деталей, що рухаються, наявність пошкоджених деталей, якість монтажу і будь-які інші умови, які можуть вплинути на роботу інструмента. Пошкоджені захисні кожухи або інші несправні деталі повинні бути належним чином відремонтовані або замінені в авторизованому сервісному центрі, якщо в цьому посібнику з експлуатації не вказано інше. Замініть несправні вимикачі в авторизованому сервісному центрі. Не використовуйте електроінструмент, якщо його вимикач не встановлюється в положення включення або вимкнення. Ніколи не намагайтеся виконати ремонт самостійно.



УВАГА! Використання будь-яких речей або пристосувань, а також виконання даним інструментом будь-яких видів робіт, які не рекомендовані в цьому посібнику з експлуатації, може призвести до нещасного випадку.

21. Сканування та оцифрування друкованої повинен виконуватися кваліфікованим персоналом.

При роботі з даними електричним інструментом повинні дотримуватися всі відповідні правила техніки безпеки. Сканування та оцифрування друкованої повинен виконуватися тільки кваліфікованим персоналом з використанням оригінальних запасних частин; недотримання даної вказівки може стати причиною серйозної травми користувача.

Додаткові правила безпеки при роботі розпилювальні пилами

- Не використовуйте пильні диски, товщина яких більше, або ширина зуба менше товщини расклинивающего ножа.
- Переконайтеся, що диск обертається в правильному напрямку, а зуби спрямовані в бік передньої частини пилки.
- Перед початком кожної операції перевіряйте, що всі затисні рукоятки надійно затягнуті.
- Переконайтеся, що всі диски і фланці чисті, а боку втулки з накаткою розташовані впритул до диска. Затягніть із зусиллям гайку распорного кільця.
- Слідкуйте, щоб пильний диск залишався гостро заточеним і правильно встановленим.
- Переконайтеся, що роздільник встановлений на правильному відстані від диска - не більше 5 мм.
- Ні в якому разі не користуйтеся пилкою, якщо не встановлено нижній і верхній захисні кожухи.

- Слідкуйте, щоб жодна частина тіла не опинилася на одній лінії з диском. В іншому випадку, підвищується ризик отримання травми. Стійтез будь-якого боку від пильного диска.
- Перед заміною диска або виконанням технічного обслуговування вимкніть пилу від джерела живлення.
- При подачі заготовки завжди використовуйте штовхач і стержеза тим, щоб в ході різання Ваші руки знаходилися на відстані не менше 150 мм від пильного диска.
- Не намагайтеся підключати інструмент до якого-небудь джерела живлення, крім мережі з позначеним напругою.
- Не наносіть мастило на пильний диск під час його обертання.
- Під час роботи не намагайтеся дістати що-небудь за пильним диском.
- Завжди тримайте невикористаний штовхач в призначеному для нього місці.
- Не ставайте на верхню поверхню інструменту.
- Під час транспортування переконайтеся, що верхня частина пильного диска закрита, наприклад, захисним кожухом.
- Не тримайте і не переносите інструмент за захисний кожух.
- Не використовуйте абразивні або алмазні ріжучі диски.
- Не допускається виконання пазів, вибірки і канавок.
- У разі поломки або виходу інструменту з ладу негайно вимкніть інструмент і вимкніть кабель з розетки електромережі. Повідомте про несправності і належним чином опишіть стан інструменту, щоб заборотити використанню пошкодженого інструменту іншими користувачами.
- При блокуванні пильного диска в результаті аномального зусилля подачі в процесі розпилювання, **ЗАВЖДИ** вимикайте інструмент і відключайте його від джерела живлення. Видаліть заготовку і переконайтеся, що пильний диск обертається вільно. Увімкніть інструмент тільки новий розпил зі зменшеним зусиллям подачі.
- **НІКОЛИ** не намагайтеся розпилити децю не скріплених між собою заготовок одночасно; це може привести до втрати контролю або виникнення зворотного удару. Надійно закріплюйте всі заготовки.



УВАГА: Даний інструмент обладнаний електричним кабелем спеціальної

конфігурації (приналежність типу Y). Заміна пошкодженого або несправного кабелю повинна проводитися тільки на заводі-виробнику або в авторизованому сервісному центрі DEWALT.

- Зношена або пошкоджена пластина для пропила підлягає негайній заміні.
- Забезпечте надійну фіксацію оброблюваної заготовки. Завжди використовуйте додаткову опору для довгих заготовок.
- Не тисніть бічний тиск на пильний диск.
- Ніколи не використовуйте для різання легких сплавів. Даний інструмент не призначений для подібних операцій.
- Максимально допустима частота обертання пилкового диска повинна відповідати або перевищувати частоту обертання на холостому ходу, позначену на інформаційній табличці інструменту.
- Не допускається використання пилкових дисків, розміри яких не відповідають розмірам, зазначеним у розділі "Технічні характеристики". Не використовуйте ніяких монтажних елементів при установці пилкового диска на шпindel. Використовуйте тільки зазначені в цьому посібнику диски, призначені для дерева і подібних матеріалів і відповідають стандарту EN847-1.
- Намагайтеся використовувати спеціальні пильні диски зі знизеним рівнем шуму.

Пильні диски

- *Не використовуйте диски з швидкорізальної інструментальної сталі.*
- *Не використовуйте тріснуті або пошкоджені диски.*
- *Переконайтеся, що обраний Вами пильний диск відповідає типу розрізається.*
- *Завжди надягайте захисні рукавички при захопленні пильних дисків і невідшліфованих заготовок. По можливості зберігайте пильні диски в футлярах.*

Залишкові ризики

Наступні ризики є характерними при використанні пил:

- Травми в результаті торкання обертових частин.

Незважаючи на дотримання відповідних інструкцій по техніці безпеки і використання запобіжних пристроїв, деякі залишкові ризики неможливо повністю виключити.

До них відносяться:

- Погіршення слуху.
- Ризик нещасних випадків, викликаних незакритими частинами обертового пилкового диска.
- Ризик отримання травми при зміні пильного диска голими руками.
- Ризик защемлення пальців при знятті захисних кожухів.
- Збиток здоров'ю в результаті вдихання пилу від розпилу деревини, особливо, дуба, бука та ДВП.

На освіту шуму впливають такі чинники:

- вид матеріалу, що розрізає
- тип пилкового диска
- додається зусилля
- технічний стан інструменту

На ступінь запиленості впливають такі чинники:

- зношеність пилкового диска
- швидкість повітряного потоку пиловидальючим пристроєм нижче 20 м / с
- неточна подача заготовки

Маркування інструменту

На інструменті є наступні знаки:



Перед введенням в експлуатацію, уважно прочитайте цей посібник



Використовуйте засоби захисту органів слуху



Одягайте захисні окуляри



Одягайте респіратор.



Тримайте руки на відстані від області розпилу і диска.



Місце захоплення для перенесення.

МІСЦЕ ПОЛОЖЕННЯ КОДА ДАТИ

Код дати, який також включає в себе рік виготовлення, відштампований на поверхні корпусу інструменту. приклад:

2013 XX XX

Рік виготовлення

Комплект поставки

В упаковку входять:

1 Частково зібрана настільна пила

1 Напрямна

1 Кутовий упор

1 Пильний диск

1 Збірний вузол верхнього захисного кожуха пилкового диска

1 Пластина для пропила

2 Гайковий ключ для установки диска

1 Перехідник для пиломатеріалу

1 Керівництво по експлуатації

1 Креслення інструменту в розібраному вигляді

- *Перевірте інструмент, деталі і додаткові пристосування на наявність пошкоджень, які могли статися під час транспортування.*

- *Перед початком роботи необхідно уважно прочитати цю інструкцію і взяти до відома що міститься в ньому інформацію.*

Опис (Мал.1-2)

- a. Стіл
- b. Пильний диск
- c. Показчик шкали направляючої
- d. Регулятор тонкої настройки
- e. Затискної важіль фіксатора штанг
- f. Поворотна рукоятка регулювання висоти диска

- g. Важіль установки кута нахилу
- h. Кнопка пускового вимикача
 - i. Монтажні отвори
 - j. Кутовий упор
- k. Збірний вузол захисного кожуха пильного диска
 - l. Важіль блокування захисного кожуха
- m. Розклинюючий ніж
- n. Отвір для пиловідведення
- o. Отвір для пиловідведення захисного кожуха
- p. Пластина для пропила
- q. Направляюча
- r. Фіксатор напрямної
- s. Опора для заготовки / вузька напрямна (зображена в положенні зберігання)
- t. Гайкові ключі для установки диска
- u. Штовхач (зображений в положенні зберігання)

ПРИЗНАЧЕННЯ

Настільна пила DWE7491 призначена для виконання професійних операцій для пиляння деревини, виробів з дерева та пластику: поздовжній розпил, поперечний розпил, похилий розпил і розпил під кутом.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ інструмент для пиляння металу, цементно-стружкових плит і стінових матеріалів.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ інструмент у вологих умовах або при наявності в навколишньому просторі легко займистих рідин або газів.

Дані настільні пили є професійними електроінструментами.

Не дозволяються дітям торкатися до інструменту. Недосвідчені користувачі повинні використовувати цей інструмент під керівництвом досвідченого інструктора.



УВАГА! Використовуйте цей інструмент тільки за призначенням.

- Цей виріб не може використовуватися людьми (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями або при відсутності необхідного досвіду або досвіду, за винятком, якщо вони виконують роботу під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку. Не залишайте дітей з інструментом без нагляду.

Електробезпека

Електричний двигун розрахований на роботу тільки за однієї напруги електромережі. Слідкуйте за напругою електричної мережі, воно повинно відповідати величині, позначеної на інформаційній табличці електроінструменту.



Ваш інструмент має подвійну ізоляцію відповідно до стандарту EN 61029, що виключає потребу в заземлюючому дроті.



УВАГА:
Електроінструменти з напругою 115 В повинні управлятися через запобіжний ізольований трансформатор із заземленим екраном між первинною і вторинною обмоткою.

Пошкоджений кабель повинен замінитися спеціально підготовленим кабелем, який можна придбати в сервісній організації D E WALT.

При необхідності замінити електричний кабель, ремонт пристрою повинен проводитися тільки офіційними сервісними агентами або кваліфікованими технічними фахівцями.

Використання

подовжувального кабелю

При необхідності використання подовжувача кабелю, використовуйте тільки затверджені 3-х жильні кабелі промислового виготовлення, розраховані на потужність не меншу, ніж споживана потужність даного інструменту (див. Розділ "Технічні характеристики").

Мінімальний розмір провідника повинен складати 1,5 мм²; максимальна довжина кабелю не повинна перевищувати 30 м. При використанні кабельного барабана, завжди повністю розмотуйте кабель.

ЗБІРКА



УВАГА: Щоб уникнути травм, вимкніть інструмент і від'єднайте його від джерела електроживлення, перш ніж встановлювати і демонтувати

приналежності, виконувати або змінювати налаштування, а також перед проведенням ремонту. Переконайтеся, що пусковий вимикач знаходиться в положенні ВИКЛ. Ненавмисний запуск інструменту може призвести до травмування.

Розпакування виробу

- Акуратно витягніть пилку з упаковки.
- Даний інструмент повністю зібраний, за винятком установки направляючої і вузла захисного кожуха.
- Закінчите складання електроінструменту, слідуючи наведеними нижче інструкціями.



УВАГА: Завжди тримайте невикористаний штовхач в призначеному для нього місці.

Установка пильного диска

(Мал.1, 3)



УВАГА: Щоб уникнути травм, вимкніть інструмент і від'єднайте його від джерела електроживлення, перш ніж встановлювати і демонтувати принадлежности, виконувати

або змінювати налаштування, а також перед проведенням ремонту. Переконайтеся, що курок перемикач знаходиться в положенні ВИКЛ. Ненавмисний запуск інструменту може призвести до травмування.



УВАГА: Зуби нового пилкового диска дуже гострі і можуть становити небезпеку.



УВАГА: Пильні диски **ПОВИННІ** замінюватися тільки описаним в даному розділі способом. використовуйте **ТІЛЬКИ**

диски, позначені в розділі "Технічні характеристики". Ми пропонуємо DT4226. **НІКОЛИ** не встановлюйте пильні диски іншого типу.

ПРИМІТКА: Даний інструмент поставляється з диском, встановленим на заводі-виробнику.

1. Підніміть шпindel для насадки пилкового диска на максимальну висоту, обертаючи поворотну рукоятку (f) в напрямку за годинниковою стрілкою.
2. Зніміть пластину для пропила (p). Див. Розділ «Установка пластини для пропила».
3. За допомогою гайкових ключів звільніть проти годинникової стрілки і зніміть проміжну гайку (v) і фланець (x) з шпінделя.
4. Встановіть пильний диск на шпindel (w), переконавшись, що зуби пильного диска (b) спрямовані вниз в передній частині столу. Встановіть на шпindel шайби і проміжну гайку і максимально затягніть проміжну гайку (v) вручну, переконавшись, що пильний диск впритул прилягає до внутрішньої шайбі, а зовнішній фланець (x) впритул прилягає до диска. Переконайтеся, що фланець встановлений стороною більшого діаметра в сторону диска. Переконайтеся, що на шпінделі і шайбах немає пилу і бруду.
5. Щоб утримати шпindel від обертання під час затягування проміжної гайки, утримуйте шпindel двостороннім гайковим ключем (t).
6. Використовуючи гайковий ключ, затягніть проміжну гайку (v), повертаючи її за годинниковою стрілкою.
7. Встановіть на місце пластину для пропила.



УВАГА: Після заміни пилкового диска завжди перевіряйте станпоказчика направляючої і вузол захисного кожуха.

Установка збірної вузла захисного кожуха пильного диска (Мал.1, 4)



УВАГА: Використовуйте вузол захисного кожуха при виконанні всіх операцій для пиляння.

1. Підніміть шпindel для насадки пилкового диска на максимальну висоту.
2. Встановіть вузол захисного кожуха, відтягнувши важіль блокування захисного кожуха (l) і вставивши до упору розклинюючий ніж (m).
3. Відпустіть важіль, переконавшись, що затискні пластини закрилися повністю і розклинюючий ніж надійно зафіксований на місці.



УВАГА: Перед підключенням настільної пили до джерела живлення або експлуатацією пилки, завжди перевіряйте, що вузол захисного кожуха вирівняний і знаходиться в правильному положенні щодо пилкового диска. Перевіряйте вирівнювання після кожної зміни кута скоса.



УВАГА: Для зниження ризику отримання важкої травми НЕ використовуйте пилку, якщо вузол захисного кожуха надійно її блокування.

При правильному вирівнюванні розклинюючий ніж (m) буде перебувати на одній лінії з пильним диском як щодо верхньої поверхні столу, так і щодо верхньої частини диска. Використовуючи косинець, перевірте вирівнювання пильного диска (b) щодо расклиняющего ножа (m). Відключивши інструмент від джерела живлення, перевірте налаштування висоти і нахилу пилкового диска на всіх етапах його переміщення, і переконайтеся, що вузол захисного кожуха відкриває пильний диск при всіх операціях.



УВАГА: Правильна установка і вирівнювання збірної вузла захисного кожуха пильного диска є гарантом безпечної роботи!

ЗНЯТТЯ ЗБІРНОЇ УЗЛА ЗАХИСНОГО КОЖУХА ПИЛКОВОГО ДИСКА (мал. 4)

1. Відтягніть важіль блокування захисного кожуха (l).
2. Зніміть збірний вузол захисного кожуха (k).

Установка пластини для пропила (Мал.5)

1. Вирівняти пластину для пропила (p), як показано на малюнку 5, і вставте язички, розташовані на задній стороні пластини, в отвори задньої частини столу.
2. Поверніть регульовальний гвинт в напрямку за годинниковою стрілкою на 90 °, фіксуючи пластину для пропила на місці.
3. Пластина для пропила обладнана чотирма регульовальними гвинтами, за допомогою яких пластина піднімається або опускається. При правильному регулюванні передня поверхня пластини для пропила повинна бути надійно зафіксована на місці і розташовуватися врівень або трохи нижче поверхні столу. Задня поверхня пластини для пропила повинна розташовуватися врівень або трохи вище поверхні столу.



УВАГА: Забороняється використання інструменту без встановленої пластини для пропила. Зношена або пошкоджена пластина для пропила підлягає негайній заміні.

ЗНЯТТЯ ПЛАСТИНИ ДЛЯ ПРОПИТИ

1. Зніміть пластину для пропила (p), повернувши регульовальний гвинт (vv) проти годинникової стрілки на 90°.
2. Вставте відкритий кінець гайкового ключа в проріз (z), потягніть пластину для пропила вперед і вгору, відкриваючи внутрішню частину пилки. НЕ ПРАЦЮЙТЕ пилкою без встановленої пластини для пропила.

Установка направляючої (Мал.6)

Напрямна може бути встановлена в двох положеннях на правій стороні (Положення 1 для поздовжнього розпилювання від 0 мм до 62 см і Положення 2 для поздовжнього розпилювання від 20,3 см до 82,5 см) і в одному положенні на лівому боці столу пили.

1. Розблокуйте фіксатори направляючої (r).
2. Утримуючи направляючу під кутом, вставте передній і задній штифти (cc) на штанзі направляючої з отворами (dd) в головній частині направляючої.
3. Вставте штифти в отвори і поверніть направляючу вниз, закріплюючи її на штанзі.
4. Зафіксуйте направляючу на місці, заблокувавши передній і задній фіксатори (r) на штанзі.

Закріплення електропили на робочому столі (Мал.1)



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для зниження ризику отримання травми, перед використанням переконайтеся, що пила надійно закріплена на стійкій поверхні.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Переконайтеся, що поверхня досить стійка і великі шматки заготовки не зможуть її перекинути під час роботи пилкою.

Настільна пила повинна бути надійно зафіксована на місці. У підставі інструменту передбачені чотири отвори (i) для монтажу. Ми настійно рекомендуємо використовувати дані отвори для кріплення настільної пили на верстаті або інший нерухомої робочої поверхні.

1. Покладіть пилку в центрі квадратного аркуша фанери товщиною 12,7 см.
2. Олівцем відзначте на фанері розташування двох монтажних отворів (на відстані 220 мм один від одного), розташованих на каркасі пилки. Потім відміряйте вперед 498,5 мм і відзначте місце розташування двох передніх отворів.
3. Зніміть пилу з фанери і просвердлите отвори діаметром 9 мм в зазначених місцях.
4. Встановіть пилу поверх просвердлених в фанері отворів і ЗНИЗУ вставте 4 8 мм гвинта. На кожен гвинт встановіть шайби і 8 мм гайки. Затягніть із зусиллям.

5. Щоб уникнути пошкодження поверхні головками гвинтів в місцях кріплення пилки, закріпіть з нижньої сторони фанерного листа дві дерев'яні дощечки. Ці дощечки можна закріпити за допомогою гвинтів, встановлених на верхній поверхні фанери за умови, що гвинти не виступатимуть з нижньої сторони дощечок.
6. При кожному використанні пилки закріплюйте фанерну базу на робочому столі за допомогою С-образних струбцин.

РЕГУЛЮВАННЯ

Регулювання пилкового диска (Мал.7)

ВИРІВНЮВАННЯ ДИСКУ (ПАРАЛЕЛЬНО ПРОРІЗИ НАДСИЛАЄТЬСЯ)



УВАГА: Небезпека отримання порізу. Перевірте диск під кутом 0° і 45° , щоб переконатися, що він не стосується пластини для пропила, що може призвести до травмування.

Якщо диск не розташований строго паралельно прорізи направляючої на верхній поверхні столу, може знадобитися додаткове регулювання. Для вирівнювання диска по прорізи направляючої, виконайте наступні дії:



УВАГА: Щоб уникнути травми, вимкніть інструмент та від'єднайте його від джерела електроживлення, перш ніж встановлювати і демонтувати приналежності, виконувати або змінювати налаштування, а також перед проведенням ремонту. Ненавмисний запуск інструменту може призвести до травмування.

1. За допомогою 6 мм ключа-шестигранника ослабте розташовані на зворотному боці столу запори (ff) заднього поворотного кронштейна рівно настільки, щоб кронштейн міг вільно пересуватися з одного боку в інший.
2. Відрегулюйте кронштейн, щоб пильний диск виявився розташованим паралельно прорізи кутового упора.

- Затягніть запори заднього поворотного кронштейна до 12,5-13,6 Нм.

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ПИЛКОВОГО ДИСКА (мал. 1)

Пильний диск може бути піднятий або опущений шляхом обертання поворотної рукоятки регулювання висоти диска (f).

Переконайтеся, що верхні три зуба пилкового диска при розпилюванні проходять крізь верхню поверхню заготовки. Це послужить гарантією того, що матеріал буде видалений максимальною кількістю зубів пильного диска, забезпечуючи оптимальний результат роботи.

Вирівнювання вузла захисного кожуха / расклинюющего ножа щодо пилкового диска (Мал.8)

- Зніміть пластину для пропила. Див. Розділ **«Зняття пластини для пропила»**.
- Підніміть пильний диск на повну глибину пропила і під кутом 0 °.
- Знайдіть три маленьких регулюючими гвинтами (ll) розташованих поблизу затискної рукоятки (mm) вузла захисного кожуха. Ці гвинти використовуються для регулювання положення вузла захисного кожуха.
- Розмістіть на столі направляючу планку впритул до двох зубів диска. Розклинюючий ніж (m) не повинен стосуватися направляючої планки. При необхідності звільніть два великих затискних гвинта (nn).
- Відрегулюйте маленькі регулюючі гвинти (ll), щоб перемістити розклинюючий ніж в позицію, описану в кроці 5. Перемістіть напрямну планку на протилежну сторону диска і повторіть регулювання, якщо буде потрібно.
- Злегка затягніть два великих затискних гвинта (nn).
- Прикладіть кутник до Розклинювальної ножа, щоб переконатися, що розклинюючий ніж розташований строго вертикально і повністю паралельно пильному диску.

- Якщо буде потрібно, відрегулюйте настановні гвинти, щоб домогтися повної вертикальності расклиняющего ножа щодо кутника.
- Щоб перевірити стан расклиняющего ножа, повторіть кроки 5 і 6.
- Повністю затягніть два великих затискних гвинта (nn).

Паралельна регулювання (Мал.1, 9, 15)

Для оптимальної роботи електроінструменту пильний диск повинен бути розташований строго паралельно щодо направляючої. Дана регулювання здійснюється на заводі-виробнику. Для проведення додаткового регулювання:

ПОЛОЖЕННЯ 1 ПРИ ВИРІВНЮВАННІ НАПРАВЛЯТИ

- Встановіть напрямну в положення 1, щоб розблокувати затискної важіль фіксатора штанг (e). Знайдіть два штифта (cc), що утримують направляючу на передній і задній штангах.
- Послабте гвинт заднього штифта і рухайте направляючу в пазі, поки вона не буде строго паралельна пильному диску. Для перевірки вірності вирівнювання виміряйте відстань від лицьової сторони направляючої до передньої і задньої поверхні пилкового диска.
- Затягніть гвинт штифта і повторіть дії з лівого боку пилкового диска.
- Перевірте правильність розташування покажчика шкали направляючої (Мал.10).

ПОЛОЖЕННЯ 2 ПРИ ВИРІВНЮВАННІ НАПРАВЛЯТИ

- Для вирівнювання штифтів (cc) положення 2 переконайтеся, що були вирівняні штифти положення 1. Див. Розділ **«Положення 1 при вирівнюванні спрямовуючої»**.
- Послабте штифти положення 2, потім вирівняйте штифти, використовуючи в якості орієнтира отвори для ключа для установки диска (Мал.15).
- Затягніть штифти (передній і задній).

Регулювання шкали направляючої (Мал.10)

1. Розблокуйте затискної важіль фіксатора штанг (e).
2. Встановіть пильний диск під кутом 0° і переміщайте направляючу, поки вона не торкнеться диска.
3. Заблокуйте затискної важіль фіксатора штанг.
4. Відпустіть гвинти (її) покажчика шкали направляючої і встановіть покажчик на нуль (0). Затягніть гвинти покажчика шкали направляючої. Показання жовтої (верхньої) шкали вірні тільки в тому випадку, якщо направляюча встановлена з правого боку від пильного диска і в положенні 1 (для поздовжнього розпилювання від 0 до 62 см), але не в положенні 2 для поздовжнього розпилювання до 82,5 см. показання білої (нижньої) шкали вірні тільки в тому випадку, якщо направляюча встановлена з правого боку від пильного диска і в положенні 2 (для поздовжнього розпилювання від 20,3 см до 82,5 см).

Показання шкали вірні тільки в тому випадку, якщо направляюча встановлена з правого боку від пильного диска.

Регулювання фіксатора штанг (Мал.1, 11)

Фіксатор штанг встановлюється на заводі-виробнику. При необхідності додаткового регулювання виконайте наступні дії:

1. Заблокуйте затискної важіль фіксатора штанг (e).
2. З нижнього боку пилки звільніть стопорну гайку (gg).
3. Затягуйте шестигранний стержень (hh), поки не стиснеться пружина блокувальною системи, створюючи необхідний натяг затискного важеля фіксатора штанг. Затягніть стопорну гайку впритул до шестигранні стрижня.
4. Переверніть пилу і переконайтеся, то при управлінні затискного важеля напрямна залишається нерухомою. Якщо напрямна все ще рухлива, сильніше натягніть пружину.

Регулювання обмежувача кута нахилу і покажчика (Мал.12)

1. Переведіть пильний диск в саме верхнє положення, обертаючи за годинниковою стрілкою поворотну рукоятку регулювання висоти пилкового диска до повної її зупинки.
2. Розблокуйте важіль установки кута нахилу (g), піднявши його вгору і повернувши вправо. Відпустіть гвинт обмежувача кута нахилу (jj).
3. Прикладіть кутник горизонтально до столу і вертикально до площини пилкового диска між зубами. Переконайтеся, що важіль установки кута нахилу піднятий вгору і розблоковано.
4. За допомогою важеля установки кута нахилу відрегулюйте кут нахилу таким чином, щоб пильний диск виявився притиснутим впритул до косинці.
5. Закрутіть важіль установки кута нахилу, опустивши його вниз.
6. Поверніть кулачок обмежувача кута нахилу (ii) до тих пір, поки він впритул не наблизиться до опорного блоку. Затягніть гвинт обмежувача кута нахилу (jj).
7. Перевірте шкалу кута нахилу. Якщо покажчик не вказує на 0° , звільніть гвинт (kk) покажчика і пересуньте покажчик на позначку 0° . Затягніть гвинт покажчика.
8. Повторіть дії на позначці 45° , не змінюючи положення покажчика.

Регулювання кутового упора (Мал.1)

Щоб відрегулювати положення кутового упора (j), звільніть рукоятку, перемістіть кутовий упор в потрібне положення і затягніть рукоятку.

Положення тіла і рук

Правильне положення тіла і рук під час управління настільною пилкою зробить роботу більш легкою, точною і безпечною.



УВАГА:

- Ніколи не тримайте руки біля ріжучого елемента.

- Не тримайте свої руки до пильному диску ближче, ніж на 150 мм.
- Не допускайте перехрещення рук під час роботи з інструментом.
- Твердо упирайтеся обома ногами в підлогу, щоб зберегти належний баланс.

Підготовка до експлуатації



УВАГА:

- Встановіть пильний диск відповідного типу. Не використовуйте надмірно зношені пильні диски. Максимальна швидкість інструменту не повинна перевищувати гранично допустиму швидкість пилкового диска.
- Не намагайтеся розпилювати дуже дрібні деталі.
- Не форсуйте режим різання. Не застосовуйте надмірних зусиль.
- Перед початком різання дочекайтеся, поки двигун набере повні оберти.

Переконайтеся, що інструмент розташований зручно і правильно з точки зору висоти столу і стійкості. Місце установки інструменту має бути вибрано з урахуванням гарного огляду для оператора і достатнього вільного простору, що дозволяє працювати з заготовлею без будь-яких обмежень.

Для зменшення рівня вібрації простежте, щоб температура в робочій зоні не була занадто низькою, інструмент та насадки були добре відрегульовані, а розмір заготовки підходив для даного інструменту.



УВАГА:

- Завжди дотримуйтесь вказівок діючих норм і правил безпеки.
- Переконайтеся, що інструмент розташований зручно і правильно з точки зору висоти столу і стійкості. Місце установки інструменту має бути вибрано з урахуванням гарного огляду для оператора і достатнього вільного простору, що дозволяє працювати з заготовлею без будь-яких обмежень.

Експлуатація

Інструкції з

використання



УВАГА: Завжди дотримуйтесь вказівок діючих норм і правил безпеки.



УВАГА: Щоб уникнути травми, вимкніть інструмент і від'єднайте його від джерела електроживлення, перш ніж встановлювати і демонтувати

приналежності, виконувати або змінювати налаштування, а також перед проведенням ремонту. Переконайтеся, що курок перемикач знаходиться в положенні ВИКЛ. Ненавмисний запуск інструменту може призвести до травмування.

- Встановіть пильний диск відповідного типу. Не використовуйте надмірно зношені пильні диски. Максимальна швидкість інструменту не повинна перевищувати гранично допустиму швидкість пилкового диска.
- Не намагайтеся розпилювати дуже дрібні деталі.
- Не форсуйте режим різання. Не застосовуйте надмірних зусиль.
- Перед початком різання дочекайтеся, поки двигун набере повні оберти.
- Переконайтеся, що всі фіксатори й затиски надійно закріплені.
- Не тримайте руки поруч з пильним диском, коли інструмент підключений до джерела живлення.
- Ніколи не використовуйте цю пилку для вільного розпилу!

- Не розпилюйте викривлені, вигнуті або чашоподібні заготовки. Заготовки повинні мати як мінімум одну плоску пряму сторону, впритул прилягає до направляючої або кутзовому упору.
- Щоб уникнути виникнення зворотного удару завжди використовуйте опору для довгих заготовок.
- Ніколи не видаляйте обрізки матеріалу з-під обертового пилкового диска.

Включення і вимикання (Мал.13)

Вимикач (h) Вашої настільної пили виконує кілька функцій:

- Відключення напруги живлення: якщо подача електричного струму з якої-небудь причини перерветься, для включення інструменту необхідно буде заново натиснути вимикач.
- Щоб включити інструмент, натисніть на зелену кнопку запуску.
- Щоб вимкнути інструмент, натисніть на червону кнопку зупинки.

Робота з направляючої (Мал. 14-16)

Важіль затискача фіксатор штанги

Затискної важіль фіксатора штанг (e) блокує направляючу на місці, запобігаючи її переміщення під час пиляння. Для блокування важеля опустіть його вниз і в бік задньої частини пилки. Для розблокування підійміть важіль вгору і в бік передньої частини пилки.

ПРИМІТКА: При поздовжньому розпилі завжди блокуйте затискної важіль фіксатора штанг.

ОПОРА ДЛЯ ДОВГИХ ЗАГОТОВОК / ВУЗЬКА НАПРЯМНА

Ваша настільна пила обладнана опорою для заготовок, які виступають за краї настільної пили.

Для використання вузької направляючої в положенні опори поверніть її, виводячи з положення зберігання, як показано на рисунку 15, і вставте штифти в нижні отвори (aa), розташовані на обох торцевих кінцях напрямної. Для використання вузької направляючої при поздовжньому розпилі вузьких заготовок вставте штифти в верхні отвори (bb), розташовані на обох торцевих кінцях напрямної. Ця функція забезпечує додатковий зазор в 51 мм до пильному диску. Див. Малюнок 16.

ПРИМІТКА: При роботі поверх столу прибирайте опору для заготовок або використовуйте її в якості вузької направляючої.

РЕГУЛЯТОР ТОНКОЮ НАЛАШТУВАННЯ

Регулятор тонкої настройки (d) дозволяє виробляти дрібну регулювання при установці напрямляє. Перед проведенням регулювання переконайтеся, що затискної важіль фіксатора штанг піднятий вгору і розблоковано.

ПОКАЖЧИК ШКАЛИ НАПРАВЛЯТИ

Показчик шкали направляючої потребує регулювання для оптимального використання направляючої при зміні оператором дисків для широкої і вузької ширини пропила. Показання показчика шкали направляючої вірні тільки в положенні 1 (від 0 до 61 см). Однак для положення 1 при використанні вузької направляючої слід додати 5,08 см. Див. Розділ «Збірка», підрозділ «Регулювання шкали спрямовуючої».

ОСНОВНІ ТИПИ РІЗІВ ПОЗДОВЖНІЙ РОЗПИЛ (Мал.1, 2, 17 і 18)



УВАГА: Гострі краї.

1. Встановіть пильний диск на позначці 0°.
2. Заблокуйте фіксатор напрямної (r) (Мал.1).
3. Підніміть пильний диск приблизно на 3 мм вище верхньої поверхні заготовки. При необхідності відрегулюйте висоту верхнього захисного кожуха.

4. Відрегулюйте положення направляючої. Див. Розділ **«Робота з спрямовуючою»**.
5. Покладіть заготовку на поверхню столу і притисніть до направляючої. Тримайте заготовку в стороні від пильного диска.
6. Слідкуйте за тим, щоб Ваші руки знаходилися на безпечній відстані від диска (Мал.17).
7. Увімкніть інструмент та почекайте, поки диск досягне максимальних обертів.
8. Повільно підведіть заготовку під захисним кожухом, притискаючи її впритул до напрямної. Дайте зубам пилкового диска врізатися в заготовку і більше не прикладайте до заготівлі ніяких зусиль. Пильний диск буде обертатися з постійною швидкістю.
9. При роботі впритул до пильному диску завжди використовуйте штовхач (u) (Мал.18).
10. Після закінчення пиляння вимкніть інструмент та дочекайтеся, поки пильний диск повністю не припинить рух, потім видаліть заготовку.

**УВАГА:**

- Ніколи не спирайтеся ліктем і не тримайтеся за вільну або відрізану сторону заготовки.
- Не намагайтеся пиляти заготовки занадто маленьких розмірів.
- Завжди користуйтеся штовхачем при різанні коротких заготовок.

Розпил під нахилом (Мал.1)

1. Встановіть необхідний кут нахилу, піднявши важіль (g) вгору і повернувши його вправо.
2. Встановивши необхідний кут нахилу, заблокуйте важіль, опустивши його вниз і повернувши вліво.
3. Далі дійте як при поздовжньому розпилі.

Поперечний розпил і поперечний розпил з нахилом

1. Зніміть напрямну і встановіть в бажане отвір кутовий упор.

2. Зафіксуйте кутовий упор на позначці 0°.
3. Далі дійте як при поздовжньому розпилі.

Розпил зі скосом (Мал.1)

1. Встановіть кутовий упор (j) на потрібний кут.

ПРИПІТКА: Завжди тримайте заготовку впритул до поверхні кутового упора.

2. Далі дійте як при поздовжньому розпилі.

Комбіноване пиляння

Комбіноване пиляння є комбінацією пиляння під кутом і під нахилом. Встановіть потрібний кут нахилу і далі дійте як при поперечному розпилі зі скосом.

Опора для довгих заготовок

- Завжди використовуйте опору для довгих заготовок.
- Для підтримки довгих заготовок використовуйте будь-які зручні пристосування, такі як пильні козли або подібні до них пристрої, що перешкоджають виступу довгих кінців.



Видалення пилу (Мал.1)

У задній частині даного інструменту передбачено отвір для пиловідведення (n), придатне для використання з пиловидалючим обладнанням, в тому числі, з насадками 57/65 мм. Перехідник для пиловидалючим пристрою, що входить в комплект поставки інструменту, призначений для видалення пилу насадок діаметром 34-40 мм.

Вузол захисного кожуха пильного диска також обладнаний отвором для пиловідведення для насадок 35 мм.

- Під час операцій для пиляння завжди підключайте пиловидалючим пристрій, розроблене відповідно до чинних нормативів, що стосуються викидів пилу.

- Переконайтеся, що шланг пиловидалюючим пристроєм підходить для цільового використання і для матеріалу, що розпилюється. Переконайтеся, що шланг знаходиться в робочому стані.
- Пам'ятайте, що штучні матеріали, такі як ДСП або ДВП, під час розпилювання виробляють набагато більше пилу, ніж натуральна деревина.

Зберігання (Мал.21-23)

1. Закріпити штовхач (u) на направляючої.
2. Зніміть вузол захисного кожуха. Див. Розділ **«Зняття збірної вузла захисного кожуха пильного диска»**. За допомогою гачка закріпіть вузол захисного кожуха на кронштейні і пересуньте задню частину вузла в утримувач, як показано на малюнку. Потім поверніть вузол захисного кожуха проти годинникової стрілки, фіксуючи його на місці.
3. Всувайте ключі для установки пилкового диска (t) в гніздо, поки жовтий штифт не увійде в отвір, фіксуючи ключі на місці. Див. Малюнок 23.
4. Вставте направляючий стрижень кутового упора в патрон, поверніть і зафіксуйте на місці. Розмістіть виступаючу частину кутового упора, повернувши її вгору, щоб уникнути перешкод при перенесенні і зберіганні.
5. Намотайте кабель в призначеному для цього місці (oo).
6. Для зберігання направляючої складіть опору для заготовки в положенні для зберігання. Зніміть напрямну зі штанг. Встановіть напрямну верхньою стороною вниз з лівого боку пилки, див. Малюнок 22. Не вставляйте центрові гвинти з лівого боку напрямної в центрові отвори. Ці гвинти увійдуть в зазор гнізда на направляючої, як показано на малюнку. Заблокуйте фіксатори направляючої (r).

Транспортування

- Завжди переносите електроінструмент, використовуючи виїмки для захоплення руками (ww), см. Малюнок 1.



УВАГА: Завжди переносите інструмент з встановленим верхнім захисним кожухом пильного диска.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш інструмент DEWALT розрахований на роботу протягом тривалого часу при мінімальному технічному обслуговуванні. Термін служби і надійність інструменту збільшуються при правильному догляді і регулярному чищенні.



Масло (Мал.20)

Двигун і підшипники даного інструменту не вимагають додаткового змащення. При утрудненому підйомі і опусканні пильного диска, почистіть і нанесіть масло на регулюють висоту гвинти:

1. Відключіть пилу від джерела живлення.
2. Покладіть пилку набік.
3. Почистіть і нанесіть масло на різьбу регулюють висоту гвинтів (pp), як показано на малюнку 20. Використовуйте масло загального призначення.



Частка (Мал.1, 19)



УВАГА: Для зниження ризику отримання важкої травми, перед чищенням вимикайте інструменту і відключайте його від електромережі. Ненавмисний запуск інструменту може призвести до травмування.



УВАГА: Видуйте бруд і пил з корпусу сухим стисненим повітрям у міру видимого скупчення бруду всередині і навколо вентиляційних отворів. Очищуйте, надівши засіб захисту очей і респіратор затвердженого типу.



УВАГА: Ніколи не використовуйте розчинники або інші агресивні хімічні засоби для очищення неметалевих деталей інструменту. Ці хімікати можуть погіршити властивості матеріалів, застосованих

в даних деталях. Використовуйте тканину, змочену у воді з м'яким милом. Не допускайте попадання будь-якої рідини всередину інструменту; ні в якому разі не занурюйте будь-яку частину інструменту в рідину.



УВАГА: Щоб знизити ризик отримання травми,
регулярно очищайте верхню поверхню столу.



УВАГА: Щоб знизити ризик отримання травми,
регулярно очищайте систему пиловидалення.

Перед використанням інструменту встановіть на місце вузол захисного кожуха диска (к) і пластину для пропила. Перед експлуатацією інструменту уважно огляньте верхній і нижній захисні кожухи, а також трубу пиловидалення, щоб переконатися, що вони функціонують належним чином. Переконайтеся, що тирса, пил або обрізки заготовки не блокують перераховані пристрої. При застряванні фрагментів заготовки між пильним диском і захисними кожухами, вимкніть інструмент від джерела живлення і виконайте вказівки в розділі **«Установка пильного диска»**.

Видаліть застряглі частинки і встановіть на місце пильний диск.

Слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори інструменту залишалися чистими і регулярно протирайте його корпус м'якою тканиною.

Регулярно очищайте систему пиловидалення:

1. Відключіть пилу від джерела живлення.
2. Покладіть пилку набік, відкриваючи доступ до нижньої відкритої частини інструменту.
3. Відпустіть два гвинти і відкрийте дверцята до пиლოსоса (qq) (Мал.19), натиснувши на бічні запори (rr). Видаліть пил, закрийте дверцята, натиснувши на бічні запори до упору, і затягніть гвинти.

Додаткові речі



УВАГА: Оскільки належності, відмінні від тих, які пропонує DEWALT, не проходили тесту на цьому телевізорі, повикористання цих приладів може призвести до небезпечної ситуації. Щоб уникнути ризику отримання травми, з даним продуктом повинні використовуватися тільки рекомендовані DEWALT додаткове приладдя.

Замінійте зношений захисний кожух пилкового диска. З питання заміни захисного кожуха пильного диска звертайтеся в місцевий сервісний центр DEWALT.

Пильні диски: ЗАВЖДИ ВИКОРИСТОВУВАТИ пильні диски діаметром 250 мм зі зниженим рівнем шуму і з посадковим отвором діаметром 30 мм. Номінальна швидкість диска не повинна бути нижче 5000 об / мін. Нікогда не використовуйте диски меншого діаметру. Вони не будуть закриватися захисним кожухом належним чином.

ОПИС ПИЛКОВОГО ДИСКА ЗАСТОСУВАННЯ		
	Діаметр ДИСК	У КІЛЬКІСТЬ зубів
Пильні диски по будівельним матеріалам (швидкий рез)		
загальне застосування	250 мм	24
Точні поперечні різи	250 мм	40
Пильні диски по дереву (Точний, чистий рез)		
Точні поперечні різи	250 мм	60

З питань придбання додаткового обладнання звертайтеся до Вашого дилера.

Захист навколишнього середовища



Роздільний збір. Цей продукт не можна викидати разом із побутовим сміттям.

Якщо одного разу Ви захочете замінити свій виріб DEWALT або якщо він Вам більше не потрібний, не викидайте його разом з побутовими відходами. Зробіть цей виріб спеціальний приймальний пункт.



Роздільний збір виробів з закінченим терміном служби і їх упаковки дозволяє повторно переробляти та повторно використовувати.

Використання перероблених матеріалів допомагає захищати навколишнє середовище від забруднення та зменшує потребу в сировині. Місцеві законодавчі акти можуть забезпечити збір старих електричних продуктів окремо від побутового сміття на муніципальних звалищах відходів, або Ви можете продавцями при покупці нового виробу.

Фірма DEWALT для збору та переробки після закінчення їхнього терміну DEWALT. Щоб скористатися цією послугою, Ви поверніть виріб компанії в офіційний сервісний центр, які збирають відпрацьовані продукти за наш рахунок. Ви можете дізнатися місце знаходження Вашого найближчого авторизованого сервісного центру, звернувшись в Ваш місцевий офіс DEWALT за адресою, вказаною в цьому посібнику з експлуатації. Крім того, список авторизованих сервісних центрів DEWALT і повну інформацію про наш післяпродажного обслуговування та контактною Ви можете знайти в інтернеті за адресою: www.2helpU.com

DeWALT

гарантійні умови

Шановний користувачу!

1. Вітаємо Вас з придбанням високоякісного виробу DeWALT і висловлюємо вдячність за Ваш вибір.

1.1. Надійна робота даного виробу протягом всього терміну експлуатації - предмет особливої турботи наших сервісних служб. В разі виникнення будь-яких проблем в процесі експлуатації виробу рекомендуємо Вам звертатися лише до авторизованих сервісних організацій, адреси та телефони яких Ви зможете знайти в Гарантійному талоні або дізнатися в магазині.

Наші сервісні станції - це не тільки кваліфікований ремонт, але і широкий вибір запчастин і аксесуарів.

1.2. При купівлі виробу вимагайте перевірки його комплектності та справності в Вашій присутності, інструкцію по експлуатації і заповнений Гарантійний талон на російській мові. При відсутності у Вас правильно заповненого Гарантійного талона ми будемо змушені відхилити Ваші претензії по якості даного виробу.

1.3. Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з інструкцією по його експлуатації.

2. Правовою основою справжніх гарантійних умов є діюче Законодавство і, зокрема, Закон "Про захист прав споживачів".

3. Гарантійний термін на даний виріб становить 12 місяців і обчислюється з дня продажу. У разі усунення недоліків виробу, гарантійний строк продовжується на період, протягом якого воно не виконувалось.

4. Виробник рекомендує проводити періодичну перевірку виробу на сервісній станції.

5. Протягом 12 місяців з дня продажу виробник гарантує безкоштовну перевірку виробу і рекомендації по заміні приладів, що зношуються.

6. Термін служби виробу - 5 років (мінімальний, встановлений відповідно до Закону "Про захист прав споживачів").

7. Наші гарантійні зобов'язання розповсюджуються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну і обумовлені виробничими або конструктивними факторами.

8. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються:

8.1. На несправності виробу, що виникли в ряді:

8.1.1. Недотримання користувачем припускає даній інструкції з

експлуатації виробу.

8.1.2. Механічного пошкодження, викликаного зовнішнім ударним або будь-яким іншим наслідком.

8.1.3. Застосування виробу не за призначенням.

8.1.4. Стихійного лиха.

8.1.5. Неприятливих атмосферних і інших зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромережі живлення вказаним на інструменті.

8.1.6. Використання приладдя, витратних матеріалів і запчастин, які не рекомендованих або не схвалені виробником.

8.1.7. Проникнення всередину виробу сторонніх предметів, комах, матеріалів або речовин, що не є відходами, проти застосування за призначенням, такими як стружка, тирса тощо.

8.2. На інструменти, що піддавались розкриттю, ремонту або модифікації поза уповноважених сервісної станції.

8.3. На приналежності, запчастини, що вийшли з ладу внаслідок нормального зносу, та витратні матеріали, такі як привідні ремені, вугільні щітки, акумуляторні батареї, ножі, пилки, абразиви, пильні диски, свердла, бури та т. п.

8.4. На несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту, що спричинило вихід з ладу електродвигуна або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перегрузки виробу відносяться, зокрема: поява кольорів мінливості, деформація або опалення деталей і вузлів виробу, потемніння або обвуглювання ізоляції проводів електродвигуна під впливом високої температури.



Блэк энд Деккер ГмбХ
Блэк энд Деккер Штрассе, 40
65510 Идштайн, Германия